


組み立て方

- ① 手で上に押し上げてください。



↑
PUSH

- ③ ロックノブがカチッ! カチッ! カチッ! と鳴るまで押し上げてください。



↑
PUSH

- ⚠️ 必ず! 3か所のロックを確認してから着用してください。


- ② 帽体が持ち上がります。



↑
PUSH

折りたたみ方

1→2→3の順番でロックノブを矢印の方向に引き上げると、解除できます。



ロックノブ